

Mon poste D43





Légende : [Ecran] // Touche



- 1. Prise casque
- 2. Touches de contexte
- 3. Raccrocher et Power
- 4. décrocher
- 5. Touches de navigation
- 6. Touches contextuelles
- 7. Mode silencieux
- 8. Verrouillage du clavier et Majuscules
- 9. Micro



■ ALLUMER ET ETEINDRE LE TERMINAL

- Pour allumer le terminal, j'appuie sur la touche **Power** et la maintien jusqu'à ce que le téléphone vibre et que son écran s'allume. 
- Pour éteindre le terminal, j'appuie sur la touche **Power** et la maintien jusqu'à ce que le message **[Eteindre ?]** apparaisse, puis je presse **[Yes]** sur la touche de **contexte** correspondante. 

■ EMETTRE ET RECEVOIR DES APPELS

- Pour répondre à un appel entrant, j'appuie sur la touche **Décrocher**. 
- Pour raccrocher ou rejeter un appel, j'appuie sur la touche **Raccrocher**. Les informations concernant l'appel rejeté seront sauvegardées dans le journal d'appel. 
- Pour émettre un appel, deux possibilités :
 - o Je compose le numéro souhaité avec le 0 pour un numéro externe et j'appuie sur la touche **Décrocher** ou sur la touche de **contexte [Call]**.
 - o Si j'appelle un numéro de ma liste de contacts j'appuie d'abord sur la touche **Décrocher** et je sélectionne le numéro dans la liste.



Astuce : J'utilise la numérotation internationale avec + et l'indicatif du pays pour les numéros externes.

■ ALER PLUS LOIN

L'intégralité des notices et des tutoriels est disponible sur le site www.ma-telephonie-pst.fr




Mon poste D43

■ UTILISER LE HAUT-PARLEUR

- Lors d'un appel entrant, j'appuie sur la touche de **contexte** gauche [**Activer/Désactiver le haut-parleur**].

■ UTILISER LE MODE SILENCIEUX

- Pour passer en mode silencieux, j'appuie et maintiens la touche **Mode silencieux**, l'icône  indique la réussite de la manipulation.



- Avant de répondre à un appel, je peux passer l'alerte sonore sous silence grâce à une pression rapide sur la touche **Mode silencieux**.



■ MODIFIER LE VOLUME

- Pour modifier le volume sonore durant un appel, j'utilise simplement les flèches de navigation **Haut** et **Bas**.




+ fort




- fort

■ J'UTILISE LE VERROUILLAGE CLAVIER

- Cette fonctionnalité me permet d'éviter de lancer un appel en appuyant sur des touches par mégarde.
- Pour cela, j'appuie et maintiens la touche Verrouillage clavier puis j'appuie sur :
 - La touche de **contexte** [**Verrouiller**] et je sélectionne [**Oui**]. L'icône  indique la réussite de la manipulation.
 - La touche de **contexte** [**Déverrouiller**] et je sélectionne [**Oui**].

■ J'UTILISE LA MESSAGERIE VOCALE

La messagerie vocale est une option qui nécessite une demande. Elle est mise à disposition par l'administrateur.

- Un nouveau message vocal est indiqué par :
 - Un bip sonore,
 - L'icône de messagerie vocale ,
 - Une fenêtre qui s'affiche sur l'écran.
- Pour consulter les messages vocaux :
 - J'appuie sur la touche d'appel qui apparaît sur l'écran,
 - Ou j'appuie sur la touche **1** lorsque le téléphone est en mode veille.

