

LE CASQUE SANS FIL



Légende :

1. Boutons de diminution et d'augmentation du volume
2. Bouton de contrôle d'appel
3. Bouton Mode secret
4. Socle (Connexion au terminal téléphonique et rechargement)
5. Microphone

Plantronics CS520

■ CONNECTER MON CASQUE AU TERMINAL TELEPHONIQUE

- Je connecte le câble fourni entre le socle et le téléphone, pour que le terminal reconnaisse le casque et puisse être utilisé. Pour plus de confort, j'utilise le câble avec deux connecteurs à chaque extrémité qui me permet de décrocher directement avec le bouton **contrôle d'appel**.

■ EMETTRE UN APPEL

- Lorsque le casque est sur ma tête, j'appuie sur le bouton de **contrôle d'appel**.
- Je compose le numéro sur mon téléphone.
- Pour raccrocher, j'appuie de nouveau sur le bouton de **contrôle d'appel**.

■ RECEVOIR UN APPEL

- Lorsque le casque est sur ma tête, j'appuie sur le bouton de **contrôle d'appel** pour répondre.



- Pour raccrocher, j'appuie de nouveau sur le bouton de **contrôle d'appel**.

Astuce : Je pense à bien replacer mon casque sur le socle avant de quitter mon bureau pour que celui-ci soit rechargé.

■ ALLER PLUS LOIN

L'intégralité des notices et des tutoriels est disponible sur le site : www.ma-telephonie-pst.fr